



SUPERGUIDER
TIRES

Tamanho	PR	Aro	Símbolos do índice de carga	Prof. de Sulcos	Pressão de Inflação	Carga Recomendada							
						Velocidade							
						Carga Constante						Aplicação Cíclica	
						mph estática	6 mph	16 mph	19 mph	25 mph	31 mph	6 mph	9 mph
500/70R24 (19,5LR24)	20 PR	24	164A8 164B	38mm	12	8110	4410	3740	3670	3530	3530	5290	4730
					23	12680	6890	5840	5730	5510	5510	8270	7390
					35	16480	8960	7600	7450	7170	7170	10750	9600
					46	20920	11370	9640	9460	9090	9090	13640	12190
					58	25350	13780	11680	11460	11020	11020	16540	14770